

## Дополнительное оборудование к силовым автоматическим выключателям

### Встраиваемое дополнительное оборудование

	63S	125S	250S	400S	800S
<p>Дополнительный контакт</p>	ESMCCB.AUX.63	ESMCCB.AUX.125	ESMCCB.AUX.250	ESMCCB.AUX.400	ESMCCB.AUX.800
<p>Сигнальный (аварийный) контакт</p>	ESMCCB.AL.63	ESMCCB.AL.125	ESMCCB.AL.250	ESMCCB.AL.400	ESMCCB.AL.800
<p>Независимый расцепитель</p>	ESMCCB.SHT.63	ESMCCB.SHT.125	ESMCCB.SHT.250	ESMCCB.SHT.400	ESMCCB.SHT.800
<p>Расцепитель минимального напряжения</p>	ESMCCB.UVT.63	ESMCCB.UVT.125	ESMCCB.UVT.250	ESMCCB.UVT.400	ESMCCB.UVT.800

### Внешнее дополнительное оборудование

<p>Электромагнитный привод</p>	ESMCCB.MD.63	ESMCCB.MD.125	ESMCCB.MD.250	ESMCCB.MD.400	ESMCCB.MD.800
<p>Ручной привод</p>	ESMCCB.HD.63	ESMCCB.HD.125	ESMCCB.HD.250	ESMCCB.HD.400	ESMCCB.HD.800

